# PRTR 数据披露指南


—— 如何在蔚蓝地图(IPE)网站进行 PRTR 数据披露



# 目录

−、PR	TR 数据披露流程示意图	1
二、PR	TR 数据填报步骤	2
(—)	打开 IPE 网站	2
(=)	登录/注册	2
(三)	进入 PRTR 数据填报栏目	3
(四)	填写 PRTR 数据	4
1.	核对并填写基本信息。	4
2.	点击 <b>废水中污染物</b> ,根据企业废水排放实际情况选择并填写相关内容	5
3.	点击 <b>废气中污染物</b> ,根据企业废气排放实际情况选择并填写相关内容	8
4.	点击 <b>工业固体废物,</b> 根据企业工业固废实际情况选择并填写相关内容	11
5.	点击 <b>数据提交</b> ,填写补充信息及提交数据来源文件	
(五)	查看审核意见	.14
审核	亥意见会通过邮件发送至注册邮箱	14
( <u>∤</u> )	上传确认信	.15
	居审核通过后,将会通过邮箱发送确认信邮件	
如何	角认信审核不通过,会发送审核意见至注册邮箱	
(七)		
	人信审核通过后,会通过邮件发送数据发布提示	
$(\mathcal{N})$	查看数据填报状态	.17

# 一、PRTR 数据披露流程示意图



## 二、PRTR 数据填报步骤

# (一) 打开 IPE 网站

IPE(公众环境研究中心首页), 网址: https://www.ipe.org.cn/index.html



# (二) 登录/注册


注: PRTR 数据填报需先注册并升级为蔚蓝地图企业用户。

- 1. 已升级企业用户账户,点击网页右上角直接登录;
- 2. 新用户或未升级升级用户,可<mark>免费</mark>注册账号或进行升级,账户注册升级指南,请查看《<u>企业用</u> 户注册指南》。



#### (三) 进入 PRTR 数据填报栏目

- 1. 点击右上角用户名称-我的绿色选择-数据填报-PRTR 数据栏目
- 2. 查看 PRTR 数据披露指南,对照填报指南,点击**在线填报 PRTR** 进行填报



3. 阅读 PRTR 数据条款,点击同意进入填报系统

#### 数据填报条款

- 1. 填报数据的企业应以企业法人为边界,核算和报告在运营上受其控制的所有生产场所和生产设施产生的排放数据。
- 2. 企业对所披露数据拥有完全所有权,并对所披露数据及数据来源文件的准确性、真实性、有效性和完整性负责。
- 3. 如您使用蔚蓝地图相关软件或服务进行数据填报,即表示您已充分阅读、理解并同意接受本数据条款及公众环境研究中心的《用户使用协议》的约束。
- 4. 公众环境研究中心(IPE)网站作为数据发布平台,不拥有企业数据的所有权。
- 5. 企业授权IPE网站发布数据后,即视为同意IPE将企业所填报的数据向全社会进行公开。其他个人或团体使用企业的数据无需再次经过企业的授权。IPE亦无需因为数据被使用而承担向企业解释说明的义务。
- 6. 凡以任何方式登录IPE网站或直接、间接使用IPE网站资料者,视为自愿接受本网站声明的约束。
- 7. 公众环境研究中心有权对《数据填报条款》进行修改,且相关条款 所做的修改不溯及您之前填报的信息或数据。

更新时间: 2022年5月25日

公众环境研究中心

不同意

## (四) 填写 PRTR 数据

# 1. 核对并填写基本信息。



## 2. 点击**废水中污染物**,根据企业废水排放实际情况选择并填写相关内容



#### (1) 填写废水排放去向及排放执行标准



#### (2) 填写用水量和排水量及企业订立的用水效益目标



#### (3) 填写废水总量核定信息



请根据排污许可证(副本)或环评批复等相关内容填写,如该污染物因子未做总量要求则无需填写。点击继续添加可添加其他指标年度排放限值信息。

#### 以下排序许可证副本范本信息仅供参考:



#### (4) 填写废水污染物释放及转移数据,根据企业实际排放情况填写废水中所有污染物因子排放量





请注意单位

可继续添加污染物因子

总锑

点击保存废水相关填写信息

请下拉选择 ▼

千克

## 3. 点击**废气中污染物,**根据企业废气排放实际情况选择并填写相关内容




#### (1) 填写废气排放标准及废气量



废气污染物排放标准请填写<mark>标准名称、标准号、执行类别</mark> 如执行多个排放标准,请点击<mark>继续添加</mark>

可参考检测报告、环评报告、排污许可证等内容。



废气排放口标干流量数据来源可查看废气检测报告,以下示例仅供参考:

		废	气检测口 1#排气	参数	
参数	单位		组	果	
	+ 14	1	2	3	平均值
大气压	kPa				/
排口高度	m				
烟道面积	m <sup>2</sup>				
烟气温度	C				
含湿量	%				
含氧量	%				
烟气流速	m/s				
烟气流量	m³/h				
标干流量	N·d·m³/h	465	467	527	486

#### (2) 填写废气总量核定信息

总量核定(废气)					
粉尘年度排放限值:	请注意单位	吨/年	烟尘年度排放限值:	请注意单位	吨/年
颗粒物年度排放限值:	请注意单位	吨/年	二氧化硫年度排放限值:	请注意单位	吨/年
氮氧化物年度排放限值:	请注意单位	吨/年	挥发性有机物(VOCs)年度 排放限值:	请注意单位	千克/年
氨/氨气年度排放限值:	请注意单位	千克/年 💼			
● 继续添加其他指标4	<b>∓度排放限值</b>				

请根据排污许可证(副本)或环评批复等相关内容填写,如该污染物因子未做总量要求则无需填写。点击继续添加可添加其他指标年度排放限值信息。

以下排序许可证副本范本信息仅供参考:

## (五)排污单位大气排放总许可量

表 6 企业大气排放总许可量

序号	污染物种类	第一年(t/a)	第二年(t/a)	第三年(t/a)	第四年(t/a)	第五年(t/a)
1	颗粒物		/	/	/	/
2	S02				/	/
3	NOx	/			/	/
4	VOCs				/	/

## (3) 点击新增填写废气污染物排放情况



大气污染物排放情况

序号	排污口编号	污染物名称	CAS编号	许可排放量	实际排放量	操作
1	3456	苯系物	N/A	2吨	2.345 吨 5可进行编辑或册	編辑 删除
2	354	二氧化硫	7446-09-5	3吨	0.3566 吨	編辑
3	5	颗粒物	N/A	-	0 吨	编辑 删除



## 4. 点击工业固体废物,根据企业工业固废实际情况选择并填写相关内容

企业基本信息	废水中污染物	废气中污染物	工业固体废物	数据提交	
		·ᢩĊ·请根据贵司实际	情况如实选择以下选项:		
〇 1. 本	年度没有固废和危废产生	<b>上和转移(请在数据来</b> 源	文件中上传环评批复等	证明文件)	
⊙ 2. 企	业产生固废,并按要求	收集相关数据(请继续填	报固废污染物排放数据	;)	
○ 3. 企	业产生固体废物,但本	丰度未收集相关数据或因	特殊原因不便披露固体	废物排放数据。请详纸	田说明原因
			提交		

(1) 填写一般工业固体相关信息

#### 一般工业固体废物

*一般工业固体废物产生量:	12.000000	吨	*数据来源:	GCA审核报告	•
*固体废物综合利用量:	6.000000	oti	*数据来源:	清洁生产审核报告	•
未来一年工业固体废物减量目标:	5.000000	吨			

(2) 填写危险废物相关信息

#### 危险废物转移及排放



作字意息

点击保存工业固废相关填写信息

## 5. 点击数据提交, 填写补充信息及提交数据来源文件



#### 提交数据来源文件

\*请上传填报过程中数据所来源的文件,建议上传 PDF 格式文件。请整份上传,勿单页上传。



如品牌客户有预审要求,提交数据表之前可以点击**发送**生成临时链接发送至贵司注册邮箱,可转发给品牌负责人进行预审。

#### PRTR临时链接已生成 □ □ □ □

发件人: prtr<prtr@ipe.org.cn> 收件人: 时间:

#### 尊敬的用户:

#### 贵司的2021年PRTR数据表临时链接已生成,点击以下链接查看数据表:

http://www.ipe.org.cn/user/DataInfo.aspx?type=1&yearId=13324

贵司可将此链接转发至需要预审的品牌对接人,并按照品牌审核要求在线修改数据表后再提交。

此邮件为系统自动生成邮件,请勿回复。如有疑问,请致信gsc@ipe.org.cn,邮件请注明企业名称。

#### 蔚蓝地图

#### 生成临时链接

点击

可生成数据表临时链接并发送至贵司注册邮箱,可用于品牌预审等。



点击提交数据表,等待审核

# (五) 查看审核意见

# 审核意见会通过邮件发送至注册邮箱

状态更新: PRTR数据表审核意见已反馈
发件人: prtr <prtr@ipe.org.cn> 收件人: 时间:</prtr@ipe.org.cn>
尊敬的用户:
感谢贵司主动披露环境数据,IPE审核老师已经对贵司的PRTR反馈审核意见,审核意见如下: "1234" 请您点击以下链接,在数据提交页面查看审核意见,按要求修改后重新提交PRTR数据表。
http://www.ipe.org.cn/PRTR/PRTR-DataSubmit.aspx?id=FrzonbNkGfBwm@%2fbMJjLNw%3d%3d
如有疑问,请登录蔚蓝地图网站,点击任一页面右下角"在线咨询"图标进行咨询,或致信gsc@ipe.org.cn,邮件请注明企业名称。
此邮件为系统自动生成邮件,请勿回复。
蔚蓝地图
请在 <b>登录状态</b> 下,点击邮件中链接,根据审核意见修改数据或补充提交相关文件后按照以上步骤重
新提交。
审核意见
1234

# (六) 上传确认信

# 数据审核通过后,将会通过邮箱发送确认信邮件

\*请根据邮件提示,按步骤下载确认信,按要求加盖企业公章后,上传确认信



#### 补充信息

数据来源文件	【*测试.pdf】 【*测试.pdf】 【*电费单.pdf】
注释	
数据声明	企业对所披露数据拥有完全所有权,并对所披露数据及数据来源文件的准确性、真实性、有效性和完整性负责。



提交确认信文件



# 如确认信审核不通过, 会发送审核意见至注册邮箱

状态更新: PRTR确认信审核不通过 □ □

发件人: 蔚蓝地图 < prtr@ipe.org.cn >

收件人: 时间:

#### 尊敬的用户:,

贵司提交的2022年PRTR确认信不符合要求,请检查以下事项并重新上传。

#### PRTR确认信注意事项:

- 1. 请确保打印PRTR数据表格中的所有页面。
- 2. 请确保所有页面都加盖骑缝章,并在最后一页加盖完整的企业公章。
- 3. 请扫描所有页面保存为PDF格式的文件。
- 4. 请确认PDF文件字迹及公章清晰完整。

请在蔚蓝地图网站"我的绿色选择-数据填报及追踪-我的企业PRTR数据发布情况"页面,找到"相关操作-确认信"栏目,点击"提交"按钮,上传确认信。口此邮件为系统自动生成邮件,请勿回复。如有疑问,请致信gsc@ipe.org.cn,邮件请注明企业名称。

蔚蓝地图

#### \*请根据要求重新上传确认信

## (七) 数据发布

# 确认信审核通过后,会通过邮件发送数据发布提示



# (八) 查看数据填报状态

## \*可在我的企业填报数据发布情况表中查看数据表填报情况,并在相关操作中进行查看或提交文件

#### 我的企业填报数据发布情况

企业名称 地区	年份	状态				相关操作		
正业有标_吧区		数据表提交	数据来源文件	审核状态	确认信	数据表	数据来源文件	确认信
	2022	已提交	已上传	企业修改中	-	查看	提交	-
测试企业_杭州	2021	已提交	已上传	已审核	待上传	查看	查看	提交 打印确认信